


OP-9612 氣動砂布環帶機



件號	料號	名稱	數量	備註
※1	9612#01	砂帶(#100)	1	
※1A	9612#1A	砂帶(#80)	1	
※2	9612#02	小惰輪(2A, 2B, 3)	1	
※2A	9612#2A	惰輪	1	
※2B	9612#2B	軸承(684ZZ)	2	
※2C	9612#2C	墊片	1	
3	9612#03	華司	1	
4	9612#04	惰輪螺絲	1	
5	9612#05	惰輪支架	1	
※6	9612#06	拉緊桿	1	
※7	9612#07	沙拉頭螺絲(M3*6)	1	
※8	9612#08	止付螺絲(M3*8)	1	
9	9612#09	彈簧	1	
10	9612#10	彈簧燒(M3*10)	1	
11	9612#11	拉緊桿彈簧	1	
12	9612#12	砂帶支撐片	1	
13	9612#13	半圓頭螺絲(M4*8)	1	
14	9612#14	護套	1	
14A	9612#14A	銅襯套	1	
15	9612#15	有頭內六角螺絲(M5*15)	1	
16	9612#16	銅華司	1	
16A	9612#16A	螺絲	1	
17	9612#17	大滾輪	1	
18	9612#18	把手	1	
※19	9612#19	軸承(R6ZZ)	1	
20	9612#20	後蓋	1	
21	9612#21	華司	1	
22	9612#22	固定鍵	1	

件號	料號	名稱	數量	備註
23	9612#23	護蓋	1	
※24	9612#24	軸承(626ZZ)	1	
25	9612#25	前蓋	1	
26	9612#26	汽缸	1	
26A	9612#26A	插銷	1	
※27	9612#27	葉片	5	
28	9612#28	轉子	1	
29	9612#29	扳機	1	
30	9612#30	彈簧銷	1	
31	9612#31	開關本體	1	
32	9612#32	O型環(P9)	1	
33	9612#33	O型環(P9)	1	
34	9612#34	O型環(P5)	1	
35	9612#35	閥桿	1	
36	9612#36	O型環(3.6*2.4)	1	
37	9612#37	開關彈簧	1	
38	9612#38	排氣蓋	1	
39	9612#39	進氣口	1	
40	9612#40	扳扣	1	
41	9612#41	扳扣彈簧	1	
42	9612#42	彈簧銷	1	
43	9612#43	彈簧銷	1	
44	9612#44	黑色防護套	1	
45	9612#45	鋁連接桿	1	
46	9612#46	固定軸	1	
47	9612#47	彈簧銷	2	
48	9612#48	六角扳手(4mm)	1	
49	9612#49	六角扳手(M1.5)	1	

備註:件號或料號前面有加註※符號者,為不保固零件

<http://www.onpin.com.tw>

DATE: B